

# COMMANDE A CABLE ROTATIVE 0°



0420 0172

## Commande à câble rotative 0°

- Commande rotative par câble
- Livrée avec écrou de fixation
- Avec ou sans câble (version 1)
- S'utilise avec un bouton SIROCO
- Autres longueurs et extrémités de câble disponibles sur demande
- Disponible en version rotation à droite ou à gauche

Rotation à droite : la rotation de l'axe commande en sens « horaire » fait rentrer le câble.

Rotation 270° = course linéaire 35 mm.

Le dessin indique la position du méplat de l'axe.




## Rotary control cable unit

- Rotary control cable unit
- Delivered with nut
- With or without cable (version1)
- Use a SIROCO knob
- Various cable lengths and wire ends available on request
- Available in rotation to the right or to the left


Right hand (R/H): clockwise rotation retracts cable.

270° shaft rotation = 35 mm linear travel.

The drawing indicates the position of the flat part of the axis.



Détail trou de fixation Ech. 1  
fixing point (detail 1:1)



L (longueur câble mm) (cable length mm)	Version manœuvre droite R/H Right handed R/H	Version manœuvre gauche L/H Left handed L/H
<b>Sans câble</b> Without cable	0420 0170	0420 0171
<b>500</b>	0420 0172	0420 0173
<b>1000</b>	0420 0174	0420 0175
<b>1500</b>	0420 0176	0420 0177